

AMBIANO®

Sapcentrifuge

GT-SF-ES-01



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 / 44 666 44
☎ Fax: +32 (0) 360 55 043
✉ Mail: gt-support@teknihall.be
ART.-NR.: 2011003

GEBRUIKSAANWIJZING



Art.-Nr.: 2011003
PO51032137

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2	Opbouw en montage	10
		Voor het eerste gebruik	10
Algemeen	3	Demontage van de	
Inleiding	3	sapcentrifuge	10
EU-conformiteitsverklaring	3	Montage van de sapcentrifuge	11
Gebruik volgens de voorschriften	3		
Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen	4	Bediening	13
		Gebruik van het apparaat	13
Veiligheid	5	Tips voor het maken van sap	16
Algemene		Storing en oplossing	17
veiligheidsaanwijzingen	5	Onderhoud, reiniging en verzorging	18
Gevaren voor kinderen en		Technische gegevens	19
personen met beperkte		Afvoeren	19
vermogens	5		
Gevaren bij de omgang met			
elektrische apparaten	5		
Gevaren bij de werking van			
de sapcentrifuge	7		
Verklaring symbolen en			
verdere informatie	9		

Algemeen

Inleiding

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor een sapcentrifuge van Ambiano. Hiermee hebt u een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft, dat voldoet aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaards. Voor de juiste omgang en een lange levensduur raden wij u aan de volgende aanwijzingen in acht te nemen.

Lees de handleiding en vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U vindt een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen die voor het in gebruik nemen door iedere gebruiker begrepen en opgevolgd moeten worden. Bewaar de bedieningshandleiding en geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring

CE De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op het internet onder www.gt-support.de. Het apparaat voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut:



Gebruik volgens de voorschriften

De sapcentrifuge is uitsluitend geschikt voor het uitpersen van goed rijpe en geschilde groente en fruit. Gebruik geen kokosnoten of dergelijke harde groenten en fruitsoorten, steenvruchten moeten eerst ontpit worden. Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de privéhuishouding. Het apparaat is alleen ontworpen voor de verwerking van in de huishouding gebruikelijke hoeveelheden. Iedere andere toepassing van of wijziging aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade die ontstaan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde bediening, kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland

Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1) Stamper | 6) Vergrendelingsklem |
| 2) Vulopening | 7) Motorunit |
| 2a) Veiligheidsafdekking | 8) Standenschakelaar (stand 0, I, II) |
| 3) Filterzeef | 9) Bezinkselhouder (ca. 2000 ml) |
| 4) Separator | 10) Sapkom (ca. 1100 ml) |
| 4a) Uitwerpopening voor het bezinksel | 11) Gebruiksaanwijzing en
garantiekaart (zonder afb.) |
| 4b) Schenkopening voor het sap | |
| 5) Aandrijfjas | |

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Veiligheid



Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiële schade en schade aan het apparaat.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens

- Dit apparaat kan gebruikt worden door personen met gereduceerde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of met betrekking tot een veilig gebruik van het apparaat onderwezen werden en de daaruit resulterende gevaren begrepen hebben.

- Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen. Houd het apparaat en het aansluitsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan met elektrische apparaten.
- Houd de verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen – **gevaar voor verstikking!**

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten

- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze bedieningshandleiding en neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht. Misbruik kan verwondingen veroorzaken.
- Zet het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact, als u het apparaat zonder toezicht laat, voordat u accessoires

aanbrengt of verwijdert en voordat u het reinigt.

- Als het snoer van dit apparaat beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of zijn klantenservice of een soortgelijk gekwalificeerde persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voor het opzetten en afnemen van accessoires en voor iedere reiniging of bij storingen. Trek nooit aan het snoer! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Dompel het apparaat nooit in water en gebruik het niet buiten, zodat het niet blootgesteld wordt aan regen of ander vocht! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Indien het apparaat toch in het water gevallen zou zijn, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en haal dan het apparaat

eruit! Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook als het snoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is. **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Let erop dat het snoer of het apparaat nooit op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen geplaatst wordt. Leg het snoer zo neer dat het niet in contact komt met hete of scherpe voorwerpen. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Knik in geen geval het snoer en wikkel het niet om het apparaat, aangezien dit kan leiden tot een breuk in het snoer. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Gebruik het apparaat niet als u op een vochtige ondergrond staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Open het apparaat nooit zelf en probeer in geen geval om met metalen voorwerpen in het apparaat te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende werkplaatsen. Niet deskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruiker.
- Sluit het apparaat alleen aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd, stopcontact aan met een netspanning die in overeenstemming is met de opgave op het typeplaatje.

Gevaren bij de werking van de sapcentrifuge

- Gebruik het apparaat niet langer dan 3 minuten zonder onderbreking. (korte-tijdbedrijf KB).
- Gebruik de sapcentrifuge alleen voor het uitpersen van fruit en groente, in geen geval voor andere doeleinden. Gebruik geen kokosnoten

of dergelijke harde fruit- of groentesoorten, want deze zouden de motor en de zeef kunnen beschadigen.

- Wijs ook andere gebruikers op de gevaren.
- **De rasp schijf in de filterzeef heeft zeer scherpe messen. Pak de filterzeef alleen aan de buitenkant vast. Houd de filterzeef buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verwondingen!**
- Bij een beschadiging van de draaiende filterzeef mag het apparaat niet meer gebruikt worden! De beschadigde zeef moet eerst vervangen worden, voordat de sapcentrifuge weer gebruikt wordt.
- **Het apparaat mag alleen gebruikt worden als de veiligheidsafdekking erop is gezet en is vergrendeld. Maak de afsluitgrendel niet los zolang het apparaat in gebruik is. Gevaar voor verwondingen!**
- Als het apparaat gebruikt wordt, moet de veiligheidsafdekking altijd vergrendeld zijn.
- Beweeg het apparaat niet als het wordt gebruikt. Door het

draaien van de filterzeef kan de sapcentrifuge omvallen.

- **Vul de sapcentrifuge nooit met vloeistof. Bij gebruik kan er gevaar voor een elektrische schok bestaan.**
- **Druk de ingrediënten er nooit met de vingers in, maar gebruik altijd de daarvoor bestemde stamper. Door de scherpe messen bestaat er gevaar voor verwondingen!**
- Gebruik geen vreemde accessoires en druk geen levensmiddelen met geweld door de vulopening. De sapcentrifuge kan onherstelbaar beschadigd raken.
- Als u het apparaat uitzet, blijft het mes nog even draaien. Wacht altijd totdat alle onderdelen helemaal tot stilstand gekomen zijn, voordat u de vergrendeling losmaakt.
- Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Vermijd contact met bewegende onderdelen. Om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen, moet u erop letten dat handen, haren, kleding en andere voorwer-

pen tijdens het gebruik niet in contact komen met bewegende onderdelen.

- Verplaats het apparaat in geen geval als er nog voedsel of vloeistoffen in zitten.
- Let er beslist op dat de standenschakelaar op de positie "0" staat, voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact doet of eruit haalt. **Gevaar voor verwondingen!**
- Gebruik alleen originele accessoires! Als er geen originele accessoires gebruikt worden, is de kans op een ongeval groter. Bij ongevallen of schade met niet originele accessoires vervalt elke aanspraak. Bij het gebruik van vreemde accessoires en de daaruit voortkomende schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal dan de stekker uit het stopcontact, voordat u accessoires aanbrengt, eraf haalt of verwisselt. Wacht altijd totdat alle onderdelen helemaal tot stilstand gekomen zijn.
- Zorg bij het opstellen en gebruiken van het apparaat altijd voor een stabiele, vlakke

en antislip ondergrond, het oppervlak moet gemakkelijk schoon te maken en ongevoelig voor spatten zijn. Gebruik eventueel een geschikte onderlegger.

- Details m.b.t. het reinigen van het apparaat en de oppervlakken met levensmiddelencon-

tact vindt u in het hoofdstuk Onderhoud, reiniging en verzorging.

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of onderdelen nadert die tijdens het gebruik bewegen.

Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze bedieningshandleiding, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen!



Belangrijke waarschuwingen zijn gekenmerkt met dit symbool.

**Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel
Let op – met betrekking tot materiële schade**



Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool.



Dit symbool kenmerkt elektrische apparaten van veiligheidsklasse II.



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk "Afvalverwijdering").

Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik



Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen op de Garantiekaart.



Maak u beslist vertrouwd met het apparaat (zie de paragrafen over de demontage en montage van de sapcentrifuge), voordat u het gebruikt!

- Haal het apparaat voorzichtig uit zijn verpakking.
- Verwijder alle delen van de verpakking.
- Reinig het apparaat en alle afzonderlijke onderdelen en verwijder zo alle stofresten van de verpakking zoals beschreven in het hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".

Demontage van de sapcentrifuge



Trek altijd de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat demonteert.
Gevaar voor verwondingen!

- Zet de standenschakelaar (8) op de UIT-stand "0".
- Maak de vergrendelingsklem (6) los door deze naar beneden te zetten.
- Trek de stamper (1) uit de daarvoor bestemde houder.
- Haal de veiligheidsafdekking (2a) eraf.
- Trek de separator (4) met de filterzeef (3) er voorzichtig naar boven toe uit. Vervolgens kan de filterzeef (3) moeiteloos uit de separator (4) gehaald worden.
- Reinig het apparaat en alle afzonderlijke onderdelen zoals beschreven in het hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".

Montage van de sapcentrifuge



Gevaar

Trek altijd de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat monteert. Gevaar voor verwondingen!

- Zet de separator (4) zo op de motorunit (7), dat de schenkopening voor het sap (4b) en de uitwerpopening voor het bezinksel (4a) in de daarvoor bestemde uitsparingen van de motorunit (7) geleid worden. Controleer of de onderdelen goed zitten.
- Zet voorzichtig de filterzeef (3) op de aandrijfjas (5), totdat hij voelbaar vastklikt. De rand van de filterzeef (3) moet gelijkmatig boven de rand van de separator (4) liggen.
- Zet de bezinkselhouder (9) onder de uitwerpopening voor het bezinksel (4a).
- Zet de veiligheidsafdekking (2a) op de separator (4).
- Vergrendel nu de veiligheidsafdekking (2a) met de vergrendelingsklem (6).
 - Let erop dat de veiligheidsafdekking (2a) goed zit. Het ronde uitstekende deel van de veiligheidsafdekking (2a) moet bij de uitwerpopening voor het bezinksel (4a) van de separator (4) passen.
 - Druk de veiligheidsafdekking (2a) met een lichte druk op de separator (4) naar beneden.
 - Sluit de vergrendelingsklem (6) door deze naar boven te zetten. Trek de vergrendelingsklem

(6) licht naar boven en geleid hem via de aan de zijkant van de veiligheidsafdekking (2a) aangebrachte vergrendelingen, totdat de vergrendelingsklem (6) daar in de uitsparingen vastklikt en de veiligheidsafdekking (2a) goed gefixeerd is.

Aanwijzing: bij het vergrendelen van de veiligheidsafdekking (2a) wordt er automatisch een microscharnelaar geactiveerd die als veiligheidsscharnelaar dient. Alleen als de veiligheidsafdekking (2a) goed op de separator (4) zit en de vergrendelingsklem (6) correct vastgeklikt is, kan de sapcentrifuge met de standenscharnelaar (8) in gebruik worden genomen.



Het deksel van de sapkom is uitgerust met een schuimseparator om helder en praktisch schuimvrij sap te krijgen. Let erop dat de sapkom niet boven de markering van 1100 ml gevuld wordt, anders wordt de werking van de schuimseparator mogelijk nadelig beïnvloed.

- Sluit het deksel van de sapkom (10).
- Trek de beschermkap van de schenkopening (4b) af.
- Zet de sapkom (10) (met de daarvoor bestemde opening) onder de schenkopening voor het sap (4b).

Zorg ervoor dat zowel de sapkom (10) als de bezinkselhouder (9) altijd tegen

het apparaat aan staat, zodat wordt voorkomen dat het sap of het vruchtvlees ernaast terechtkomt.

- Steek de stekker van de sapcentrifuge in het stopcontact. Zorg er daarbij beslist voor dat het apparaat uitgeschakeld is.

De sapcentrifuge is nu klaar voor gebruik.



Bij het eerste gebruik van uw sapcentrifuge kan er een lichte geur en lichte rookontwikkeling uit de motorunit optreden. Dit is geen verkeerd functioneren van het apparaat; het verdwijnt na korte tijd. Zorg voor een gepaste ventilatie van de ruimte.

Bediening

Gebruik van het apparaat



Gebruik het apparaat niet langer dan 3 minuten zonder onderbreking (*korte-tijdbedrijf KB = 3 minuten*). Laat het apparaat eerst afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opnieuw gebruikt.

Schakelaarstanden:

"0" = UIT-stand

"I" = AAN-stand (stand 1) voor hardere of grotere ingrediënten

"II" = AAN-stand (stand 2) voor zachtere of kleinere ingrediënten

Voorbereiding:

Bepaalde groente- en fruitsoorten moet u voor het uitpersen voorbereiden:

- Gebruik alleen goed gerijpt fruit.
- Schil fruit en groente met een dikke schil (bijv. rode bieten, sinaasappels, kiwi's, meloenen, citroenen, enz.).
- Snijd niet-eetbare plantendelen eraf (bijv. de steeltjes van wijndruiven).
- Ontpit steenvruchten (kersen, mango's, perziken, enz.).
- Rol kruiden en bladgroente (bijv. spinazie) in elkaar.
- Snijd grote stukken fruit zo klein dat ze door de vulopening (2) passen.

Niet geschikt om uit te persen zijn: avocado's, bananen (bevatten geen sap), rabarber, heel kleine bessen (bijv. aalbessen), omdat deze door hun grootte en consistentie weinig sap geven en snel papperig worden.

Gebruik:



Let op

Vruchten met pitten eerst ontpitten. Bijvoorbeeld: kersen, nectarines, pruimen enz. Bij een ananas eerst het harde middenstuk verwijderen. Als u dat niet doet, bestaat het risico dat de sapcentrifuge kapot gaat en de garantie vervalt!

- Groente en fruit goed wassen, schil en pitten verwijderen.
- Snijd groente en fruit evt. in kleine stukken, zodat ze in de vulopening (2) passen.
- Zet het apparaat aan door de standschakelaar (8) op de overeenkomstige stand "I" of "II" te zetten.



Gevaar

Druk de ingrediënten er nooit met de vingers in, maar gebruik altijd de daarvoor bestemde stamper. Door de scherpe messen bestaat er gevaar voor verwondingen! Wijs ook andere gebruikers op de gevaren.

- Houd met één hand de stamper (1) vast.
- Met de andere hand stopt u voorzichtig stukjes groente en fruit in de vulopening (2).
- Druk de stukjes groente en fruit zacht met de stamper (1) naar beneden.

Tijdens het maken van het sap hoopt bezinsel (= vruchtvlees) zich op in de filterzeef (3)/veiligheidsafdekking (2a). Hierbij gaat het om een normaal proces dat de werking van het apparaat niet nadelig beïnvloedt.

Oplossen van storingen bij een verstopping:

Verstopping van de uitwerpopening voor bezinsel:



Als het gedeelte tussen de filterzeef en de separator of de veiligheidsafdekking verstopt is, moet het apparaat uitgezet en de stekker uit het stopcontact gehaald worden. Door ongewild aanzetten bestaat er gevaar voor verwondingen!

- Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Ontgrendel de vergrendelingsklem (6).
- Haal de veiligheidsafdekking (2a) er pas af als de motor helemaal tot stilstand gekomen is.

- Reinig het verstopte gedeelte voorzichtig met een geschikte lepel van hout of kunststof.
- Zet de veiligheidsafdekking (2a) er weer voorzichtig op zoals beschreven in paragraaf "Montage van de sapcentrifuge".

Let op de correcte vergrendeling van de veiligheidsafdekking (2a), voordat u de stekker van de sapcentrifuge weer in het stopcontact doet en de centrifuge aanzet.

Verstopping van de vulopening:



Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact! Verwijder de ingrediënten nooit met de vingers, maar gebruik altijd de daarvoor bestemde stamper. Door de scherpe messen bestaat er gevaar voor verwondingen!

Mochten er ingrediënten vastzitten in de vulopening (2), verwijder de stukken dan met de stamper (1), nooit met de vingers! Als dit niet mogelijk is tijdens het gebruik, zet de sapcentrifuge dan uit zoals eerder beschreven en trek de stekker uit het stopcontact om de verstopping te verhelpen.

Bezinselhouder/sapkom:

TIP: als u voor het gebruik van de sapcentrifuge een passend plastic zakje

in de bezinkselhouder doet en de bovenrand ervan omslaat, kunt u het zakje er daarna eenvoudig uithalen en het bezinksel resp. vruchtvlees weggooien. Het reinigen van de houder wordt zo een stuk makkelijker.

Als de bezinkselhouder (9) of de sapkom (10) vol is, gaat u als volgt te werk:

- Zet het apparaat uit.
- Maak de desbetreffende houder/kom leeg.

U kunt verder gaan met uitpersen.

Het deksel van de sapkom (10) is uitgerust met een schuimseparator om helder en praktisch schuimvrij sap te krijgen. Het verkregen sap kunt u met de daarvoor bestemde schenktuit inschenken.

Buiten bedrijf stellen:

- Na het gebruik zet u de standenschakelaar (8) op de UIT-stand "0".
- Trek dan de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur.
- Reinig het apparaat zoals beschreven in het hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging"

Tips voor het maken van sap

- Het sap moet na de bereiding direct geserveerd worden, omdat versgeperst sap zijn hoge vitaminegehalte snel verliest. In de koelkast kan het – in een goed gesloten container (bijv. een fles) – ca. 48 uur lang bewaard worden (geen conserveermiddelen!)
- Versgeperst sap bevat altijd een beetje bezinzel/vruchtvlies. Als u sap wilt maken dat helemaal geen bezinzel bevat, laat u het gewoon door een zeef lopen.
- Vruchten met een harde of niet-eetbare schil moeten voor het uitpersen geschild worden. Bijvoorbeeld: meloenen, mango's of kiwi's.
- Doe bij het uitpersen van appels een beetje citroensap in de vulopening (2). Dit voorkomt dat het sap bruin wordt.
- Maak met een mes een paar kleine sneetjes in tomaten voordat u ze uitperst.
- Bananen geven heel weinig sap. Wij raden aan bananen er alleen bij te doen om het aroma te verbeteren.
- Als u sap uit bladgroente wilt maken (bijv. spinazie), moet u daar eerst bolletjes of rolletjes van maken. Zo kan de groente beter verwerkt worden.
- Afhankelijk van uw smaak zijn bijvoorbeeld de volgende sapcombinaties mogelijk: kiwi-banaan-sinaasappel; kiwi-ananas-sinaasappel; peer-sinaasappel; appel-sinaasappel; grapefruit-limoen-sinaasappel; sinaasappel-grapefruit-wortel-ananas; knolselderij-appel.
- Ook kunt u bijv. de volgende ingrediënten afzonderlijk of bij elkaar tot een cocktail verwerken: wortels; knolselderij; rode bieten; paprika; tomaten – desgewenst verfijnd met de toevoeging van appel- of sinaasappelsap of een beetje honing.
- Wij nodigen u uit nog meer eigen sapcomposities uit te proberen met ons apparaat.

Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.	De stroomvoorziening is onderbroken.	Steek de stekker in het stopcontact.
	De vergrendelingsklem is niet vergrendeld.	Vergrendel de vergrendelingsklem.
	De standenschakelaar is niet goed bediend.	Gebruik de standenschakelaar om het apparaat aan te zetten.
Het apparaat gaat tijdens het gebruik uit.	Het apparaat werd langer dan de aangegeven korte bedrijfstijden gebruikt zonder onderbreking. D.w.z. dat de oververhittingsbeveiliging de stroomvoorziening heeft onderbroken.	Zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen tot kamertemperatuur.
Geen uitwerp van bezinksel.	De uitwerpopening voor het bezinksel is verstopt	Zet het apparaat uit, trek de stekker eruit en wacht totdat het apparaat tot stilstand gekomen is. Maak het verstopte gedeelte schoon.
Er komt geen sap uit.	De schenkopening voor het sap is verstopt.	Zet het apparaat uit, trek de stekker eruit en wacht totdat het apparaat tot stilstand gekomen is. Maak het verstopte gedeelte schoon.
Er kunnen geen ingrediënten worden toegevoegd.	De vulopening is verstopt.	Zet het apparaat uit, trek de stekker eruit en wacht totdat het apparaat tot stilstand gekomen is. Maak het verstopte gedeelte schoon.

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.

Onderhoud, reiniging en verzorging



Gevaar

Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact om gevaarlijke situaties te voorkomen! Laat het apparaat eerst helemaal afkoelen voordat u het reinigt. Gevaar voor verwondingen!



Let op

Gebruik voor het reinigen in geen geval puntige, kras-sende voorwerpen of schuurmiddelen, omdat daardoor de onderdelen beschadigd kunnen raken.



Met uitzondering van de veiligheidsafdekking en het bezinkselhouder zijn de onderdelen van het apparaat niet geschikt voor reiniging in de afwasmachine.



Veel levensmiddelen (bijv. wortels) kunnen de kunststof onderdelen van dit apparaat evt. verkleuren. Wrijf de verkleurde kunststof onderdelen daarom voor het reinigen af met plantaardige olie.

Omdat opgedroogde fruit-/groenterechten moeilijk te verwijderen zijn, reinigt u de sapcentrifuge en de gebruikte accessoires direct na het gebruik. Haal hiervoor de sapcentrifuge uit elkaar zoals beschreven in de paragraaf "Demontage van de sapcentrifuge".

Met uitzondering van de motorunit (7) kunnen alle afneembare onderdelen van de sapcentrifuge gereinigd worden in warm water met een beetje afwasmiddel. Daarna grondig afspoeien met schoon water en volledig laten drogen.



Gevaar

Let erop dat er geen vloeistof in het binnenste van het apparaat (motorunit) komt. Als u het apparaat opnieuw gebruikt, kan er gevaar voor een elektrische schok bestaan!

- De behuizing van de motorunit (7) alleen met een vochtige, goed uitgewrongen doek en een beetje afwasmiddel afvegen en daarna goed afdrogen.
- Reinig de filterzeef (3) in mild water met afwasmiddel. Gebruik een tandenborstel om groente-/fruitresten beter te kunnen verwijderen. Spoel vervolgens de filterzeef (3) grondig af met schoon water en droog hem goed af.

Technische gegevens

Nominale spanning: 220-240V~

Nominale frequentie: 50-60Hz

Nominaal vermogen: 800 W

Veiligheidsklasse: II 

Inhoud –
bezinkselhouder: ca. 2 l

Sapkom: ca. 1,1 l

Korte-tijdbedrijf: 3 min.

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke

en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.



© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging
(ook van delen) alleen met toestemming van:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

2024

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,
is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen
van het auteursrecht is zonder toestemming van
Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,
vertalingen, microverfilmingen en het
invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland