

AMBIANO®

Chocoladefontein

GT-SF-SB-01



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 / 44 666 44
✉ Fax: +32 (0) 360 55 043
✉ Mail: gt-support@teknihall.be
ART.-NR.: 2003629 06/2024

GEBRUIKSAANWIJZING



06/2024
ART.-NR.: 2003629
PO51032155

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2	Technische gegevens	17
Algemeen	3	Afvoeren	17
Inleiding	3		
EU-conformiteitsverklaring	3		
Gebruik volgens de voorschriften	3		
Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen	4		
Veiligheid	5		
Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens	5		
Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten	5		
Gevaren bij het gebruik van de chocoladefontein	7		
Verklaring symbolen en verdere informatie	10		
Opbouw en montage	11		
Voor het eerste gebruik	11		
Bediening	13		
Gebruik van het apparaat	13		
Chocoladebassin opwarmen	13		
Chocolade (voor-)smelten	13		
Chocoladefontein gebruiken	14		
Onderhoud, reiniging en verzorging	15		
Storing en oplossing	16		

Algemeen

Inleiding

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor de chocoldefontein van Ambiano. Hiermee hebt u een kwalitatief hoogwaardig product aange-schaft, dat voldoet aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaards. Voor de juiste omgang en een lange levensduur raden wij u aan de vol-gende aanwijzingen in acht te nemen.

Lees de handleiding en vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvul-dig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U vindt een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen die voor het in gebruik nemen door iedere gebruiker begrepen en op-gevolgd moeten worden. Bewaar de bedieningshandleiding en geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring

CE De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op het internet onder www.gt-support.de. Het apparaat voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut:



Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is alleen geschikt voor het gebruik en het warm of vloeibaar houden van volledig gesmolten chocolade. Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de privéhuishouding, maar niet in keukens voor mede-werkers in winkels, kantoren en andere commerciële bedrijven, niet in agrarische bedrijven en niet door klanten in hotels, motels en andere wooninstellingen of ontbijtpensions. Iedere an-dere toepassing van of wijziging aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade die ont-staan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde bedie-ning, kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen



- A) Basis
- B) Bedieningsschakelaar
- C) Chocolatebassin
- D) Transportschroef
- E) Cascadetoren
- F) Gebruiksaanwijzing en
garantiekart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen
voorbehouden.

Veiligheid



Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiële schade en schade aan het apparaat.

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de eventueel daaruit voortkomende gevaren begrepen hebben.
- Het reinigen en het onderhoud door de gebruiker mo-

gen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Het apparaat en zijn aansluitsnoer moeten bij kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt gehouden worden.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan met elektrische apparaten. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat het snoer niet naar beneden hangen, zodat er niet aan getrokken kan worden.
- Houd het verpakkingsmateriaal verwijderd van kinderen – **verstikkingsgevaar!**

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten

- Sluit het apparaat alleen aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd,

geaard stopcontact aan met een netspanning die in overeenstemming is met de opgave op het typeplaatje.

- Als het snoer beschadigd is, mag dit alleen vervangen worden door een door de fabrikant genoemd servicestation om gevaar voor letsel en ongevallen of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Zorg er voor dat het stopcontact in de buurt zit van het apparaat en goed bereikbaar is, zodat de stekker er in geval van storing snel uitgehaald kan worden.
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende werkplaatsen. Niet deskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruiker.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het aanstaat om ongevallen te voorkomen.
- Om ongelukken te voorkomen, mogen er nooit meerdere huishoudelijke

apparaten aan hetzelfde gearde stopcontact aangesloten worden (bijv. met een 3-weg stekker).

- Dompel het apparaat nooit in water en gebruik het niet buiten, zodat het niet blootgesteld wordt aan regen of ander vocht! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Indien het apparaat toch in het water gevallen zou zijn, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en haal dan het apparaat eruit! Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook als het snoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt en voor iedere reiniging of bij storingen! Nooit aan het snoer trekken! **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Let erop dat het snoer of het apparaat nooit op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen geplaatst wordt. Leg het snoer zo neer dat het niet in contact komt met hete of scherpe voorwerpen.

Gevaar voor een elektrische schok!

- Knik het netsnoer in geen geval, want dit kan leiden tot een breuk in het snoer.

Gevaar voor een elektrische schok!

- Gebruik het apparaat niet als u op een vochtige ondergrond staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Open het apparaat nooit zelf en probeer in geen geval om met metalen voorwerpen in het apparaat te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**

Gevaren bij het gebruik van de chocoladefontein

- Bij de werking van elektrische warmteapparaten ontstaan

zeer hoge temperaturen, die verbrandingen kunnen veroorzaken (bijv. chocoladebassin). Raak in geen geval met blote handen de hete oppervlakken aan!

Wijs ook andere gebruikers op de gevaren.

Gevaar voor verwondingen!

- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt en/of opbergt. Bedenk dat het apparaat, ook nadat het uitgeschakeld is, nog zeer heet kan zijn.

Verbrandingsgevaar!

- Zorg ervoor dat de chocoladefontein op een antislip en hittebestendige ondergrond staat. U kunt een opeenhoping van hitte voorkomen door het apparaat niet direct tegen een wand of onder een hangkastje o.i.d. te zetten. Dek het apparaat niet af tijdens de werking. Zorg voor voldoende vrije ruimte en een veilige afstand tot alle licht brandbare voorwerpen, bijv. vitrages en gordijnen.

Brandgevaar!

- Zet de chocoladefontein op een vlakke ondergrond die

ongevoelig voor spatten is, want spatten kan niet altijd worden voorkomen. De ondergrond moet gemakkelijk schoon te maken zijn.

- Gebruik nooit hetzelfde geaarde stopcontact voor meerdere huishoudelijke apparaten tegelijk, om ongevallen te voorkomen.
- Voorkom het verplaatsen zolang het apparaat of delen ervan heet zijn of zolang er zich hete gerechten of vloeistoffen in bevinden. Laat het eerst afkoelen tot kamertemperatuur.

Verbrandingsgevaar!

- Gebruik alleen originele accessoires. Bij het gebruik van niet originele accessoires moet rekening gehouden worden met een verhoogd gevaar voor ongevallen. Bij ongevallen of schade met niet originele accessoires vervalt elke aansprakelijkheid. Bij het gebruik van vreemde accessoires en de daaruit voortvloeiende schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.
- Als het apparaat niet gebruikt wordt, haal dan altijd de

stekker uit het geaarde stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur om gevaarlijke situaties te voorkomen.

- Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden met een externe tijdschakelklok of een aparte afstandsbediening.
- Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het geaarde stopcontact. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Laat het apparaat en alle accessoires volledig afkoelen voor de reiniging.
- Gebruik geen scherpe reinigings- en schuurmiddelen.
- Let erop dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt.
- Reinig met name de oppervlakken die met levensmiddelen in contact komen grondig na elk gebruik.
- Neem alle aanwijzingen in de paragraaf "Onderhoud, reiniging en verzorging" in acht.
- Vermijd contact met bewegende onderdelen. Zorg ervoor dat handen, haren, kleding en andere voorwerpen en lichaamsdelen tijdens de werking van het appa-

raat niet in de buurt van de transportschroef komen, om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen.

- Het apparaat is niet geschikt om te gebruiken met andere ingrediënten, vloeistoffen of voedingsmiddelen zoals bijv. melk of sap. Het materiaal kan onherstelbaar beschadigd worden. Gebruik het uitsluitend met chocolade.
- Schakel het apparaat altijd uit, koppel het los van het stroomnet en laat het eerst voldoende afkoelen, voordat u accessoires wisselt, verwijderd of aanbrengt, of het apparaat/de accessoires reinigt en opbergt.
- Let goed op bij het omgaan met hete chocolade! Grijp nooit in de warme chocolade of tijdens de werking van het apparaat in het gebied van de chocoladestroom.
- Doe geen ingrediënten die u met chocolade wilt bedekken in het chocoladebassin. De stukjes kunnen in de transportschroef terechtkomen en deze blokkeren.
- Gebruik alleen zuivere chocolade. Zorg ervoor dat de

chocolade die u gebruikt geen vaste deeltjes bevat (bijv. noten, fruit e.d.) en dat de chocolade volledig is gesmolten voordat u hem in het chocoladebassin doet.

- Reeds gebruikte (gesmolten) chocolade mag u niet bewaren of hergebruiken. Er kunnen zich ziekteverwekkers of kiemen vormen of hebben gevormd.

Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen!



Belangrijke veiligheidsaanwijzingen worden gekenmerkt met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel

Let op – met betrekking tot materiële schade



Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie paragraaf "Verwijdering").

Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik



Gevaar

Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen op de Garantiekaart.

Uw chocoladefontein is verpakt om hem tegen transportschade te beschermen.

- Haal het apparaat voorzichtig uit zijn verpakking.
- Verwijder alle delen van de verpakking.
- Verwijder de stofresten van de verpakking van het apparaat en alle accessoires volgens de opgaven in de paragraaf "Onderhoud, reiniging en verzorging".

De huidige meubels zijn voorzien van veel verschillende soorten lakken en kunststoffen en worden behandeld met de meest verschillende onderhoudsmiddelen. Daarom kan het niet helemaal uitgesloten worden dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten, die de rubberen voetjes van de behuizing aantasten en zacht

maken. Leg evt. een hittebestendige antislip onderlegger onder het apparaat.

- Plaats het apparaat in de buurt van een geaard stopcontact.



Mocht uw apparaat niet functioneren, raadpleeg dan de paragraaf "Storing en oplossing".



We raden aan om het apparaat vóór het eerste gebruik op te warmen met de basis, zonder chocolade. Eventuele lichte geur of rook die hierbij ontstaan zijn te wijten aan het productieproces en verdwijnen na korte tijd. Dit is geen storing van het apparaat. Zorg voor voldoende ventilatie, bijv. door een raam open te zetten.

- Sluit het apparaat aan op het geaarde stopcontact en laat het zonder chocolade gedurende ca. 2-3 minuten opwarmen, zoals beschreven in de paragraaf "Gebruik van het apparaat".
- Haal daarna de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen tot kamertemperatuur.
- Reinig het apparaat zoals beschreven in de paragraaf "Onderhoud, reiniging en verzorging".

Montage:

1. Plaats eerst de basis (A) op een vlakke, droge, antislip- en hittebestendige ondergrond. De ondergrond moet gemakkelijk schoon te maken zijn.
2. Plaats nu de transportschroef (D) met de opening naar beneden op de centraal geplaatste aandrijfas van de basis (A).
3. Neem vervolgens de cascadetoren (E). Schuif hem over de transportschroef (D) met de voetjes naar beneden gericht, zodat de drie pinnen in het chocoladebassin (C) in de openingen steken van de voetjes aan de cascadetoren (E). De cascade-toren staat nu stevig vast.

Bediening

Gebruik van het apparaat



Gevaar

Het chocoladebassin wordt heet tijdens de werking van het apparaat. Raak de hete oppervlakken niet met blote handen aan.



Let op

Doe de chocolade alleen in het voorverwarmde chocoladebassin als hij volledig is gesmolten. Het verwarmde chocoladebassin houdt de chocolade vloeibaar.



We raden aan om chocolade met een hoog cacaobotergehalte te gebruiken, bijvoorbeeld couverture. Chocolade met een hoog cacaobotergehalte zorgt voor een gelijkmatige stroom en een homogenere consistentie van de gesmolten chocolade.



Als u gewone chocolade of chocolade met een laag cacaobotergehalte gebruikt, raden we aan een beetje plantaardige olie toe te voegen tot de gewenste consistentie is bereikt. Houd er rekening mee dat u mogelijk wat oefening nodig hebt om het gewenste resultaat te bereiken.

Het chocoladebassin opwarmen



Giet de gesmolten chocolade pas in het chocoladebassin als het chocoladebassin voldoende is opgewarmd.

1. Sluit het op de juiste manier gemonteerde apparaat aan op een correct geïnstalleerd stopcontact.
2. Zet de bedieningsschakelaar (B) op stand "I". Het verwarmingsproces start en het chocoladebassin wordt verwarmd. Het verwarmingsproces duurt ongeveer 10-15 minuten.

De chocolade (voor-)smelten

Terwijl het apparaat aan het opwarmen is, kunt u de chocolade smelten die u wilt gebruiken. We raden een hoeveelheid aan van ca. 250 – 300 g zuivere chocolade.

1. Het beste smelt u de chocolade door hem te verwarmen in een waterbad (au bain-marie). U kunt de chocolade ook in de magnetron smelten (maar volg hierbij de instructies van de magnetronfabrikant).
2. Roer het mengsel goed om en voeg eventueel een beetje plantaardige olie toe. Controleer of de chocolade volledig is gesmolten en er geen vaste stukjes meer in de chocolademassa zitten.

De chocoldefontein gebruiken

1. Wanneer het apparaat en het chocoladebassin (C) voldoende opgewarmd zijn, d.w.z. na afloop van het verwarmingsproces, giet u de gesmolten chocolademassa voorzichtig in het chocoladebassin.
2. Zet nu de bedieningsschakelaar (B) op stand "II". De transportschroef (D) begint te draaien en transporteert de chocolade omhoog binnenin de cascadetoren (E). De chocolade stroomt nu bovenaan uit de uitlaat van de cascadetoren. Hij loopt eerst op de kleine afvoerplaat en vandaar op de grote afvoerplaat. Vandaar vloeit hij weer naar het chocoladebassin (C).
3. U kunt nu bijvoorbeeld fruit of andere levensmiddelen die u met chocolade wilt bedekken, op vorken of prikkers steken en deze onder de chocoladestroom houden. De ingrediënten zijn nu bedekt met chocolade en u kunt ze na een korte afkoeltijd eten.
4. Schakel het apparaat na gebruik uit met de bedieningsschakelaar (middelste stand) en trek de stekker uit het stopcontact.
5. Laat het apparaat voldoende, d.w.z. tot lauwwarme toestand afkoelen, zodat de resterende chocolade nog vloeibaar blijft. Reinig het apparaat dan onmiddellijk volgens de aanwijzingen in de paragraaf "Onderhoud, reiniging en verzorging", want het reinigen gaat gemakkelijker als de chocolade nog vloeibaar is.

Onderhoud, reiniging en verzorging



Gevaar

Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur, voordat u het schoonmaakt en opbergt!



Gevaar

Let erop dat er geen vloeistof binnen in het apparaat (basis) komt. De basis nooit in water dompelen. Gevaar voor een elektrische schok!



Let op

Gebruik voor het reinigen van het apparaat of de bakvormen nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen of voorwerpen met scherpe randen.

1. Verwijder de cascadetoren (E) en de transportschroef (D) van het toestel. Giet de nog vloeibare chocolade in een apart reservoir en veeg met de spatel de overgebleven chocolade uit het chocoladebassin.
2. Reinig het chocoladebassin met een vochtige en warme, goed uitgewrongen doek.
3. Reinig de cascadetoren (E) en de transportschroef (D) in warm water met afwasmiddel. Daarna grondig afspoelen met schoon water en volledig laten drogen.

4. Gebruik voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat een droge, eventueel matig vochtige, goed uitgewrongen doek en wrijf vervolgens de behuizing droog. Zorg ervoor dat er geen vloeistof binnen in de basis (A) komt.

Opbergen

1. Reinig het apparaat zoals beschreven onder "Onderhoud, reiniging en verzorging".
2. Bewaar het apparaat op een droge en schone, voor kinderen ontoegankelijke plek, bij voorkeur in de originele verpakking.
3. Zorg ervoor dat het apparaat niet naar beneden valt of omvalt tijdens het opbergen en vervoeren.

Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.	De stekker zit niet in het gearde stopcontact.	Steek de stekker in het gearde stopcontact.
Het apparaat is ingeschakeld, maar de transportschroef draait niet.	Bedieningsschakelaar op stand "I".	Zet de bedieningsschakelaar op stand "II".
De chocolade druipt ongelijkmatig van de afvoerplaten.	De chocolade is te dik.	Voeg een beetje plantaardige olie toe.
	De chocolade is niet warm genoeg.	Zorg er altijd voor dat de chocolade volledig is gesmolten en dat het chocoladebassin voldoende is opgewarmd.

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.

Technische gegevens

Nominale spanning:	220-240 V~
Nominale frequentie:	50-60 Hz
Nominaal vermogen:	70 W
Veiligheidsklasse:	I

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.



© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging
(ook van delen) alleen met toestemming van:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

2024

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,
is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen
van het auteursrecht is zonder toestemming van
Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,
vertalingen, microverfilmingen en het
invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland